

## **Inleiding**

Alle woningen en appartementen zijn goed geïsoleerd waardoor er maar weinig energie nodig is om uw woning of appartement het hele jaar aangenaam op temperatuur te houden.

## **Temperatuur regelen**

U regelt de temperatuur in uw woning of appartement met de woonkamerthermostaat. Daarnaast is mogelijk om de temperatuur in de overige vertrekken, bv de slaapkamer, enkele graden te verlagen ten opzichte van de woonkamer. In de winter kunt u dan bijvoorbeeld instellen dat het in de slaapkamers wat minder warm is. En in de zomer kunt u ervoor zorgen dat er in de slaapkamers minder gekoeld wordt.

## **Gebruik thermostaat**

Omdat het vloerverwarmingssysteem met lage temperaturen werkt, duurt het even langer voordat de gewenste temperatuur in de kamer gehaald wordt. Daarom is het handig om de thermostaat vanaf het begin - dag en nacht en 's zomers en 's winters - op dezelfde temperatuur te laten staan. Het is dus niet meer nodig om de thermostaat lager te zetten als u naar bed gaat of uw woning verlaat. Als u de thermostaatstand wel vaak verandert, verbruikt u meer energie dan wanneer u de thermostaat altijd in dezelfde stand laat staan.

## **Gaat u op vakantie?**

Wanneer u langere tijd niet in uw woning bent ( bv langer dan drie dagen) is het raadzaam om de kamerthermostaat op een lagere bv 18°C te zetten. Houd er wel rekening mee dat het opwarmen van de woning bij uw terugkomst enkele dagen zal duren.

## **Open ramen en deuren**

Wilt u zo zuinig mogelijk met energie omgaan, dan adviseren wij u om ramen en deuren zo veel mogelijk dicht te houden, zowel in de winter als de zomer zodat warmte dan wel koude binnen blijft. U kunt uw ramen en deuren wel gewoon openzetten, maar houd er wel rekening mee dat er dan warmte verloren gaat en dat daarna de woning maar langzaam weer op de gewenste temperatuur komt.

## **Dingen die u niet moet doen**

In de vloer liggen overal slangen van de vloerverwarming, daarom is het niet mogelijk om iets aan de vloer te bevestigen met spijkers en/of schroeven. Deze kunnen gaten maken in de slangen waardoor er lekkage ontstaat

U kunt de vloer dweilen wanneer de vloerbedekking dit toelaat. Echter voordat u gaat dweilen moet u er voor zorgen dat de vloerkoeling uitgeschakeld is. Als u dit niet doet, dan blijft de vloer heel lang nat.

## **Alle rechten voorbehouden**